

DM 211 Brúška na nechty Clavier

Účel použitia

Táto brúška bola vyrobená s dôrazom na stabilnú prevádzku, vysokú rýchlosť.

Kombinuje rýchlu prevádzku hlavice s multifunkčnou napájacou jednotkou.

Je určená na manikúru a pedikúru.

Rôzne typy hlavíc umožňujú dosiahnuť rozdielne leštiace efekty.

Vlastnosti zariadenia

1. Prenosná brúška

- Rýchly upínací mechanizmus, pevné upevnenie hlavice, vysoká rýchlosť otáčok
- Nízke napäťové výkyvy, bezpečné používanie pri nízkom napätí

2. Napájacia jednotka

- Stabilné napájanie, ochrana proti preťaženiu, efektívny prevodník
- Možnosť nožného ovládania (pedál)
- Nepolarizované nastavenie rýchlosti

Inštrukcie na obsluhu

1. Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či napätie odpovedá požiadavkám na zadnej strane napájacej jednotky.
2. Použite správne uzemnenú zásuvku.
3. Pripojte rukoväť k výstupu na napájacej jednotke, následne napájací kábel do siete.
4. Zapnite zariadenie.
5. Zapnutím indikátora a leštiacej hlavice začne hlavica rotovať nízkou rýchlosťou.
6. Nastavte rýchlosť otáčok otočením ovládacieho kolieska.
7. Ak chcete používať nožné ovládanie (pedál), prepnete prepínač na polohu „FOOT“.
8. Pri použití nožného ovládania sa rýchlosť bude zvyšovať podľa sily zatlačenia pedálu.
9. Smer rotácie hlavice je možné zmeniť, ale len keď zariadenie nie je v chode.
10. Pred štartom alebo zastavením stroja nastavte rýchlosť na minimum.
11. Ak indikátor nefunguje počas prevádzky, skontrolujte poistku a v prípade potreby ju vymeňte.
12. V prípade dlhšej nečinnosti odpojte zariadenie zo siete.
13. Zariadenie nie je určené na používanie deťmi alebo osobami s obmedzenými schopnosťami bez dohľadu.
14. Neotvárajte zariadenie sami – v prípade poruchy kontaktujte autorizovaný servis.
15. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisným strediskom.

Upozornenie

- Udržujte zariadenie v suchu!