

# FX620 Brúska na nechty Clavier

(Návod na použitie)

## 01. Komponenty zariadenia

1. Zapnutie/Vypnutie (ON/OFF)
2. Rukoväť (Handle)
3. Držiak na Rukoväť (Handle holder)
4. Konektor pre nožný pedál (Foot pedal socket)
5. Brúsne nadstavce (Drill bits)
6. Konektor na rukoväť (Handle socket)
7. Displej (Display screen)
8. Prepínanie medzi ručným/nožným ovládaním (Hand/Foot switch)
9. Prepínanie smeru otáčania (Forward/Reverse rotation)
10. Ovládanie rýchlosti (Speed knob)
11. Tlačidlo prehrávania/pauzy (Play/Pause)



## 02. Balenie obsahuje

- 1× hlavná jednotka
- 1× držadlo (rukoväť)
- 1× sada brúsnych nadstavcov
- 1× nožný pedál
- 1× návod na použitie

## 03. Technické špecifikácie

- **Vstupné napätie:** AC 220 V
- **Výstupné napätie:** DC 18–32 V
- **Výkon:** 65W
- **Rýchlosť otáčok:** do 35 000 otáčok za minútu

## 04. Nastavenie a používanie zariadenia

1. Skontrolujte vypínač. Pripojte hlavný prívod napájania.
2. Vložte správny brúsny nadstavce do otvoru na držadle a bezpečne ho upevnite.
3. Zapnite napájanie a otočením regulačného kolieska nastavte požadovanú rýchlosť otáčania.
4. Vyberte, či chcete ovládať ručne alebo nožným pedálom pomocou prepínača Hand/Foot.
5. Zvoľte smer otáčania pomocou prepínača smeru otáčania (Forward/Reverse).

## 05. Brúsne nadstavce

- Priemer brúsnych nadstavcov je **2,35 mm**.
- Používajte len nadstavce vhodné pre túto brúsku.
- Nadstavce by mali byť čistené a dezinfikované po každom použití podľa pokynov výrobcu.

## 06. Bezpečnostné pokyny

1. Používajte vhodný zdroj napájania pre zariadenie.
2. Zariadenie nie je určené na samostatné používanie deťmi.
3. Ak zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, odpojte ho zo siete a skladujte na suchom a vetranom mieste.
4. Na čistenie používajte mäkkú handričku mierne navlhčenú alkoholom alebo jemným čistiacim prostriedkom – zabráňte vniknutiu kvapaliny do vnútra zariadenia.
5. Používajte zariadenie v suchom prostredí, vyhýbajte sa vystaveniu dažďu a slnečnému žiareniu.
6. Nemeňte brúsne hlavice počas prevádzky – môže dôjsť k poškodeniu držadla.

## 07. Údržba

- Udržiavajte brúsku čistú a zbavenú prachu.
- Čistite povrch mäkkou handričkou s alkoholom alebo jemným čistiacim prostriedkom.
- Pred čistením vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Pravidelne kontrolujte brúsne nadstavce – ak sú poškodené, vymeňte ich.
- Nepoužívajte poškodené alebo nesprávne nadstavce.

Clavier®

IMPORTER:  
Trendy Wioletta Modzelewska Sp.K.  
Zeroskiego 1/263  
01-887 Warszawa, Poland  
made in PRC  
Distribútor: Nailly s.r.o.

