

Ultrazvukový sterilizátor YT-90

Návod na použitie (YT-90)

Technické parametre

- Názov produktu: UV sterilizátor
- Model: YT-90
- Vstupné napätie: 12 V - 1000mA (pripojenie cez externý adaptér)
- Počet LED diód: 6 ks
- Vlnová dĺžka 260 - 280
- Výkon: 6 W
- Normy bezpečnosti: GB4706. 1 -2005
- Rozmery zariadenia: 208 × 95 × 65 mm
- Parametre adaptéra: vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz, výstup 12 V – 1000 mA

Popis ovládacieho panela

- Displej (Display) - 1
- Tlačidlo zapnutia dezinfekčnej lampy (Disinfection lamp switch) - 2
- Tlačidlo nastavenia času (Time modulation) - 3
- Tlačidlo zapnutia (Washer switch) - 4



Princíp fungovania

1. Ultrazvuková technológia vytvára pod vodnou hladinou drobné bublinky.
2. Tieto bubliny spôsobujú kavitačný efekt, ktorý pomáha čistiť povrch predmetov od nečistôt a zvyškov.
3. UV dezinfekčná lampa ničí baktérie a vírusy na povrchu predmetov.

Použitie

Tento produkt je vhodný na dezinfekciu:

- Okuliarov
- Šperkov
- Kozmetických pomôcok

- Detských cumlíkov a fľašiek
- Holiacich strojčekov
- Príborov, drobných domácich predmetov

Pripomienky a upozornenia

1. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho.
2. Používajte iba kompatibilné adaptéry a zdroje napájania, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
3. Počas dezinfekcie sa vyhýbajte pohľadu priamo do svetla – môže dôjsť k poškodeniu očí (retinálna lézia, zápal spojiviek).
4. UV svetlo nesmie priamo ožarovať pokožku – hrozí poškodenie kože.
5. Tento produkt nie je vhodný pre deti.
6. Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, vypnite ho a odpojte adaptér, aby ste šetrili elektrickú energiu.

Baktéria / Vírus	UV výkon potrebný na zničenie (mW)
Escherichia coli	6.6
Chrípka (influenza)	6.6
Brušný týfus (typhoid fever)	4.1
Úplavica (dysentery)	4.2
Salmonela	7.6
Infekčná hepatitída	8.0
Kvapavka (gonorrhea)	8.5
TBC (Mycobacterium tuberculosis)	10.0

Clavier®

IMPORTER:
Trendy Wioletta Modzelewska Sp.K.
Zeroskiego 1/263
01-887 Warszawa, Poland
made in PRC
Distribútor: Nailly s.r.o.

